



## СТ10129

1	34720000101	Винт с потайной головкой\M6x22	1	
2	34103800601	Сверильный патрон	1	
3	32002800101	Резиновое уплотнительное кольцо	1	
4	33275700101	Шпиндель	1	
5	34400200101	шпонка	1	
6	35200900101	Пружина	1	
7	35400500401	Шариковый подшипник\6002	1	
8	34714500101	Стопорное кольцо\ $\varnothing$ 14	1	
9	33002000601	Шестерня	1	
10	34713700101	Стопорное кольцо для вала\ $\varnothing$ 10	1	
11	34728100601	Винт\ST4x16	9	
12	42156400103	Этикетка	1	
13	30345700101	Корпус правая часть	1	Поз.13,28 поставляется в комплекте
14	35401100401	Подшипник игольчатый НК в 081210	1	
15	22047600101	промежуточный щит	1	
16	32022200101	Кольцо	1	
17	35400200701	Шариковый подшипник \ 608.2 RS	1	
18	32417200101	Масло-настоянный войлок	1	
19	23822800401	Якорь	1	
20	32840900101	Пластина переключения режимов	1	
21	30348300201	Клавиша переключения режимов	1	
22	35400202001	Шариковый подшипник\608.2 Z	1	
23	23614600101	Статор	1	
24	30199400101	Щеткодержатель	2	
25	36213600101	Угольная щетка\5x10x16	2	
26	33445300101	Разъем	2	
27a	37600701701	Индуктор\90/50	1	10μН,100/50
27b	37600701801	Индуктор\65/50	1	10μН,65/50
28	30345600301	Корпус левая часть	1	Поз.13,28 поставляется в комплекте
29	32021700101	Резиновый цилиндр	2	
30	36419100301	Выключатель	1	
31	37400301601	Конденсатор	1	
32	34727700501	Саморез \ST4x14	2	Входит в Поз.33
33	22402600101	Фиксатор шнура	1	Входит в Поз.32
34	37000100101	Шнур	1	
36	32000600101	Ключ	1	
37	33419700101	Глубиномер	1	
38	34723600101	Болт \M8x110	1	
39	30083500102	Хомут	1	
40	30345800301	Дополнительная рукоятка	1	